

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** / **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** / **MONTAGEANLEITUNG** / **INSTRUCTIONS DE MONTAGE** / **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**SKORPIO**  
**GLASS-KERAMIK**

**IMPORTANTE!!!!** Riporre per eventuali consultazioni future!!!!  
**IMPORTANT!!!!** File for future consultation!!!!  
**WICHTIG!!!!** Bitte aufbewahren für eventuelle spätere Nachfragen!!!!  
**IMPORTANT!!!!** A conserver pour les futurs besoins de référence!!!!  
**¡MUY IMPORTANTE!** Guardar para consultas posteriores!!!!

22/06/2018  
01 di 01  
**cattelan italia**

**1**  
DX SX  
SX DX  
**x 2**  
**IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!! - WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!! - ¡MUY IMPORTANTE!**  
F018 TC 10x20 Z3 F12 conda abn10 Z3  
F019 conda 10x20 Z3 F020 conda 10x20 Z3  
F021 conda 10x20 Z3 F022 conda 10x20 Z3

**2**  
**IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!! - WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!! - ¡MUY IMPORTANTE!**  
F018 TC 10x20 Z3 F12 conda abn10 Z3  
F019 conda 10x20 Z3 F020 conda 10x20 Z3  
F021 conda 10x20 Z3 F022 conda 10x20 Z3

**3**  
**IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!! - WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!! - ¡MUY IMPORTANTE!**  
F018 TC 10x20 Z3 F12 conda abn10 Z3  
F019 conda 10x20 Z3 F020 conda 10x20 Z3  
F021 conda 10x20 Z3 F022 conda 10x20 Z3

**4**  
**IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!! - WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!! - ¡MUY IMPORTANTE!**  
F018 TC 10x20 Z3 F12 conda abn10 Z3  
F019 conda 10x20 Z3 F020 conda 10x20 Z3  
F021 conda 10x20 Z3 F022 conda 10x20 Z3

**UTILITÀ**  
**ATTENTION**  
**ACHTUNG**  
**ATENCIÓN**  
**ATENCIÓN**

**n° 08 pz PVC 50x50 sp 1.**  
**n° 04 pz bi-adesivo 4430 50x50.**

**IMPORTANTE!!!!**  
**VERY IMPORTANT!!!!**  
**WICHTIG!!!!**  
**TRÈS IMPORTANT!!!!**  
**¡MUY IMPORTANTE!**

**90°**